

Einbindung Feuerwehr

Stellen Sie der Feuerwehr bereits auf der Anfahrt qualifzierte Alarminformationen zur Verfügung:

- ⇒ Anzeige Meldeort im Gebäudeplan
- ⇒ Anzeige Meldeverlauf
- ⇒ Anzeige Feuerwehrlaufkarten

Störmanagement

Managen Sie Ihre Störmeldungen:

- ⇒ Anzeige aller Meldungen in Echtzeit
- ⇒ Einbindung Servicetechniker

FREEMIUM:

Nutzen Sie EVALARM

bis zu 3 Benutzern kostenlos!

Mehr erfahren:



www.evalarmfire.de/telenot





Alarm- und Notfallmanagement

powered by



EVALARM reduziert die Risiken für Personen- und Sachschäden













Alarmierung

Feuerwehrlaufkarten

Verfügbarkeiten

Aufgaben

Zusatzinformationen

Eskalation bzw. Deeskalation

Einfach verbinden!

Ihre TELENOT-Brandmeldeanlage können Sie einfach mit EVALARM verbinden und sicher alarmieren und informieren.

